






Aggiornamento manuale del software tramite USB

Gli utenti esperti possono scaricare il software dal sito web del prodotto su Internet e copiarlo su una chiavetta USB (file system FAT/FAT32). Osservare anche le note riportate nelle istruzioni per l'uso.

- Collegare innanzitutto la chiavetta USB con il file software alla porta USB del decoder.
 - Premere il tasto **[MENU]**.
 - Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Aggiornamento Software(2).
 - Inserite il vostro codice **PIN**. Lo avete impostato voi stessi durante l'installazione iniziale.
 - Selezionare ora l'impostazione Aggiornamento USB (3).
-
- Selezionare il file del software. Il file ha il nome **dts3470.udl**. Confermare la selezione con il tasto **[OK]** per avviare l'aggiornamento del software.

Nota: l'installazione del software richiede alcuni minuti. Il decoder si riavvia alcune volte durante il processo. Si prega di avere un po' di pazienza e di prestare attenzione ai messaggi sullo schermo.



Controllare la versione del software

- Premere il tasto **[MENU]**.
- Passare alla voce di menu Strumenti (1)/Informazioni di sistema(2).



- Nella riga del menu Versione Software viene visualizzato il numero di versione.

